



Manual de Instruções

EPV-827

GRILL & SANDUICHEIRA



1. CUIDADOS :

- Antes de utilizar o seu aparelho, leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual.
- O uso impróprio ou incorreto do aparelho pode danificá-lo e causar queimaduras a quem o manusear.
- Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico.
- Antes de conectar o cabo à tomada de parede, verifique a VOLTAGEM correta de sua residência.
- Desconecte o aparelho da corrente elétrica quando não estiver em uso.
- Algumas partes do aparelho ficam super aquecidas durante o uso. Utilize a alça para abrir e fechar o aparelho.
- Espere o aparelho esfriar para limpá-lo ou movê-lo.
- Não exponha o aparelho nem o seu cabo a água ou outros líquidos. Risco de choque elétrico.
- Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não permita que o cabo do aparelho faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
- Não coloque o aparelho próximo a objetos quentes, como fornos elétricos ou queimadores a gás.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável por sua segurança.
- Este aparelho não é destinado a ser acionado por um temporizador (timer) externo ou por um sistema de controle remoto separado.

2. ANTES DO PRIMEIRO USO :

- Remova a embalagem.
- Limpe a superfície das chapas com um pano úmido e macio. Seque-as totalmente.
- Desenrole o cabo completamente.
- Unte levemente as chapas antiaderentes com óleo vegetal, manteiga ou margarina.

3. OPERAÇÃO :

- Conecte o cabo do aparelho na tomada de parede.
- As duas luzes piloto (vermelha e verde) acenderão e as chapas começarão a esquentar.
- Quando as chapas alcançarem a temperatura ideal, a luz piloto verde apagará e a luz vermelha permanecerá acesa.
- Agora seu aparelho está pronto para ser utilizado.

Para fazer sanduíches :

- Coloque uma fatia de pão com o lado untado de manteiga contra a chapa inferior. Recheie seu sanduíche (ex. queijo, presunto, etc.) e cubra com a outra fatia de pão com o lado untado voltado para cima.
- Feche cuidadosamente a tampa e certifique-se de que a trava de segurança está fechada.
- **Atenção:** Caso o sanduíche esteja excessivamente recheado, não será possível fechar o aparelho. Não force para fechá-lo. Retire um pouco do recheio.
- Após alguns minutos seu sanduíche estará pronto. Abra o aparelho e retire-o utilizando uma espátula de madeira ou plástico. Nunca use utensílios de metal, pois estes podem arranhar a superfície antiaderente.
- Para continuar preparando sanduíches, feche o seu aparelho e aguarde até que a luz verde apague e a luz vermelha permaneça acesa, indicando assim que a temperatura ideal foi atingida novamente.

Para fazer grelhados :

- Coloque o alimento a ser grelhado na chapa inferior.
- Feche o seu aparelho sem forçar e aguarde até que o alimento atinja o ponto de cozimento desejado.
- Para retirar o alimento, abra cuidadosamente o aparelho e utilize uma espátula de madeira ou plástico. Nunca use utensílios de metal, pois estes podem arranhar a superfície antiaderente.
- Para continuar preparando grelhados, feche o seu aparelho e espere até que a luz verde apague e a luz vermelha permaneça acesa, indicando assim que a temperatura ideal foi atingida novamente.

Observação: Durante o cozimento, a luz verde poderá oscilar em momentos aonde se encontrará acesa ou apagada, pois o termostato será ativado e desativado automaticamente para manter a temperatura adequada.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desconecte o aparelho da tomada.
- Espere até que o aparelho esfrie e comece a limpeza.
- Utilize um pano úmido e macio para limpar a parte externa e as chapas.
- Se algum resíduo estiver difícil de remover coloque um pouco de óleo de cozinha nas placas e limpe após alguns minutos quando os resíduos estiverem amaciados.
- Nunca utilize utensílios de metal, esponjas de aço ou materiais abrasivos para a limpeza.

Atenção: Nunca coloque o aparelho na água ou qualquer outro líquido. Risco de choque elétrico!

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Potência de Saída: 750W

Consumo: 0,75Kwh